

HOTSPOT

Pendant heater



USER MANUAL - BRUKSANVISNING - BRUKSANVISNING - HIERONTATYYNIN KÄYTTÖOHJE - BRUGSANVISNING

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG BRUK

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK

LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN

LÆS HELE VEJLEDNINGEN FØR BRUG. OPBEVAR DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG BRUG

CONTENT:

GB.....	3.
NO.....	8.
SE.....	13.
FI.....	18.
DK.....	23.

Warning

THESE INSTRUCTIONS SHOULD BE READ CAREFULLY AND RETAINED FOR FUTURE REFERENCE,
We cannot be liable for any damages caused by failure to observe these instructions.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY-The infrared heater is designed for safe operation. Nevertheless, installation, maintenance and operation of the heater can be dangerous. Observing the following procedures will reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons and keep installation time to a minimum. Save these instructions for future use.

1. Read all instruction before using this heater.
2. Remove the unit from it's packaging and check to make sure it is in good condition before using.
3. Do not let children play with parts of package (such as plastic bags).
4. Check the household voltage to ensure it matches the heater's rated specification.
5. Check the power cord and plug carefully before used, to make sure that they are not damaged.
6. Before unplugging the power cord, be sure to turn off the power, when energizing the unit, be sure your hands are dry to prevent from electric shock.
7. Do not use flammable objects near or point the heater like furniture, pillows. bedding, paper, clothes and curtains at least 3 feet (1meter) from the front of the heater and keep them always the sides and rear.
8. Do not use near or in the immediate vicinity of a bath or swimming pool or any source of liquid.
9. To protect against electric shock, do not immerse cord or plug in water or any other liquid.
10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening , as this may cause an electric shock, fire or damage to the heater.
11. Always unplug the heater when not in use.
12. Do not allow cord to overhang the counter top where it can be easily pulled by children.
13. Do not put fingers or foreign objects into the grill while in operation.
14. Do not leave the appliance unattended when in use.
15. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry and similar indoor locations, never located heater where it may fall into a bathtub or other water container.
16. No liability can be accepted for any damage caused by non compliance with these instructions or any other improper use or mishandling.
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduces physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their

safety. Children and vulnerable people should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

18. If the supply cord is damaged in any way, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

19. To prevent overheating of this appliance, keep the air inlets and outlets clean and free of anything that may cause blockage. Check all inlets and outlets from time to time to ensure it is clear of any dirt or dust accumulation. DO NOT COVER.

20. Parts of the heater may exceed 200°C, contact with the heating tube, reflector, or metal parts near the heating tube, may cause severe BURNS. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface.

21. NEVER place hands under the heating elements. ALWAYS allow heating element to cool at least 10 minutes before touching the heating tube or adjacent parts.

22. This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

Introduction

The Apt infrared heaters produce instant and comfortable heat like the sun. These robust and weatherproof heaters are designed for domestic and commercial heating applications in outdoor areas.

Model	29605
Voltage(V)	220-240V AC 50-60HZ
Wattage(W)	2000W
Dimensions W×H×D(mm)	435*435*246
Weight(KG)	1.95

INSTALLATION

Important: Ensure that the supply cables is well mounted and that it does not come into contact with reflector of the heater or that does not trail into heated area.


- 1.This heater should be installed by a competent person, i.e. a qualified electrician.
- 2.Always disconnected the heater from the electricity supply and allow it to cool before installation.
- 3.This heater can be heat directly.
- 4.The supply cable must be at the lower end of the heater if the heater is installed at an angle or vertically.
- 5.Keep the supply cord away from the body of the heater which will get hot during use.
- 6.Do not install the heater on an inflammable surface.

7. Observe the minimum safe distance between the heater body and the inflammable surfaces when mounted.
8. Since the heater is to be used outside, a weatherproof outlet is recommended.
9. Before drilling ensure that there are no wires or water pipes in the area where the heater is to be installed.
10. The heater must be installed on the mounting brackets provided.
11. Fasten the brackets securely to the mounting surface and the backside of the heater using the nuts and screws supplied.
12. Fasten the heater securely on the brackets using the nuts and bolts supplied.

Installation steps:

1st Connect the chain and connecting ring with a carabiner. (as shown in Fig.1)


2nd Hang the chain on the rail and then lock it with a carabiner. (as shown in Fig.2)



Requirements of Installation:

1. Keep 350 mm distance from heater to ceiling.

Keep at least 500 mm distance between heater and surrounding. 3. Keep at least 2400 mm height from heater to ground.



Warning:

Before install the heater, make the support rail enough durable and firm, and make the hanging chain always tautly and the supply cord will never be stressed.

Before using the heater, make it' s mounted tightly on the support rail.

Remote Control Instructions



Button	Function (Heater On)
	Turns heater on or off
	Increase level L1-L2
	Decrease level L2-L1

Noted: All Apt heaters and their remote controls have the same frequency, so it is possible to control several heaters with just one remote.

PUSH SWITCH: turn switch ON first, then operated the heater by remote control. If you missing the remote control, contact local dealer for replacement .

Inserting Batteries(not included)

Insert 2 AAA/ Alkaline type batteries into your remote control

1. Flip the backside of your remote control and pull out battery cover. Insert the batteries in accordance with the instructions and polarity the batteries.
2. Change the batteries in the same way depicted above.

Troubleshooting

1. Check if the power cord is plugged into an electrical outlet, if not, plug in.
2. Check if electricity to the main fuse is working.

CLEANING AND MAINTENANCE

Regular and careful cleaning helps your infrared heater operate efficiently for many trouble free years. To clean your heater follow steps below:

1. Unplug the power cord for your safety before cleaning your appliance.
2. Make sure the heater is cool before continuing.
3. To keep the heater clean, the outer shell maybe cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth. (CAUTION: DO NOT let liquids enter the heater).
4. DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.
5. DO NOT immerse the heater in water

6. Wait until the heater is completely dry before use.


Storage: Store the heater in a cool, dry location when not in use to prevent dust and dirt build up. Use packaging carton to store.

ATTENTION:

1. Always disconnect the heater from the electricity supply and allow it to cool before attempting to work on it.
2. If the heater has collected dust or dirt inside the unit or around the heating element, have to unit cleaned by a qualified service agent. Do not operate the heater in this condition.
3. The only maintenance required is cleaning of the external surfaces of the heater.
4. Do not touch the heating element with bare fingers, as residue from your hand could affect the life of the lamp. If it is accidentally touched, remove the finger marks with a soft cloth moistened with mentholated spirit or alcohol.
5. Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this heater.
6. The heater contains no user serviceable parts. Should the product suffer damage or breakdown, it must be returned to the manufacturer or its service agent.
7. Damaged supply cords to be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.

RECYCLING

At the end of the electrical products useful life it should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice in your country.



DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment according to the European directive (WEEE) must be disposed of separately from other household waste, as they can be harmful to the environment. The countries in the EU have waste collection systems. Contact your local dealer of authority for more information.

Importer/Manufacturer:

F&H A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
DENMARK

Advarsel

LES NØYE GJENNOM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN OG TA VARE PÅ DEN FOR FRAMTIDIG BRUK

Vi tar ikke ansvar for skader som skyldes at brukerveiledningen ikke er fulgt.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKS ONER

LES NØYE! Det infrarøde varmeapparatet er konstruert for sikker drift. Installasjon, vedlikehold og drift av varmeapparatet kan likevel være farlig. Følg prosedyrene nedenfor for å senke risikoen for brann, elektrisk støt og personskader og for at installasjonen skal ta så liten tid som mulig. Ta vare på denne bruksanvisningen for framtidig bruk.

1. Les gjennom hele bruksanvisningen før du bruker dette varmeapparatet.
2. Ta apparatet ut av emballasjen, og kontroller at det er i god stand før du bruker det.
3. Ikke la barn leke med deler av emballasjen (for eksempel plastposer).
4. Kontroller at spenningen i stikkontakten hjemme stemmer overens med varmeapparatets oppgitte spesifikasjoner.
5. Kontroller strømkabelen og støpslet nøye før bruk for å forsikre deg om at de ikke er skadd.
6. Før du trekker ut strømkabelen, må du slå av strømmen. Når du slår på apparatet, må du ha tørre hender for å unngå elektrisk støt.
7. Ikke bruk brennbare gjenstander i nærheten av varmeapparatet eller pek det mot slike gjenstander, for eksempel møbler, puter, sengetøy, papir, klær og gardiner. Hold slike gjenstander minst 1 meter unna fronten av varmeapparatet, og hold dem unna sidene eller baksiden av apparatet.
8. Ikke bruk apparatet nær eller i umiddelbar nærhet av badekar, svømmebassenger eller andre væskesilder.
9. For å beskytte mot elektrisk støt må du ikke senke kabel eller støpsel ned i vann eller andre væsker.
10. Ikke sett fremmedlegemer inn i ventilasjons- eller utløpsåpninger fordi dette kan forårsake elektrisk støt, brann eller skader på varmeapparatet.
11. Plugg alltid ut varmeapparatet når det ikke er i bruk.
12. Ikke la kabelen henge ut over kjøkkenbenken hvor barn lett kan få tak i den.
13. Ikke putt fingrene eller fremmedlegemer inn i grillen når apparatet er i drift.
14. Ikke la apparatet stå uten tilsyn mens det er i bruk.
15. Dette varmeapparatet skal ikke brukes i baderom, vaskerom eller lignende innendørs områder, og sett aldri varmeapparatet på et sted hvor det kan falle ned i et badekar eller andre typer vannbeholdere.
16. Vi påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle skader som skyldes at disse instruksjonene ikke er fulgt, eller annen feil bruk eller misbruk.

17. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn og utsatte personer må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
18. Hvis strømledningen er det minste skadd, kan det oppstå farlige situasjoner. Derfor må den skiftes ut av produsenten, produsentens servicerepresentant eller person med tilsvarende kvalifikasjoner.
19. For at apparatet ikke skal overopphetes, må du holde luftinntak og -utløp rene og frie for gjenstander som kan tilstoppe dem. Kontroller alle inntak og utløp jevnlig for å se om de er frie for skitt og støv. MÅ IKKE TILDEKKES.
20. Deler av varmeapparatet kan bli over 200 °C varme. Kontakt med varmerør, reflektor eller metalleder nær varmerøret kan forårsake alvorlige BRANNSKADER. Ikke la huden komme i kontakt med varme overflater for å unngå brannskader.
21. Sett ALDRI hendene under varmeelementene. La ALLTID varmeelementene kjøles ned i minst 10 minutter før du tar på varmerøret eller tilstøtende deler.
22. Dette produktet inneholder gjenvinnbare materialer. Ikke kast dette produktet som usortert husholdningsavfall. Ta kontakt med kommunen for informasjon om nærmeste avfallsmottak.

Innledning

Apt infrarøde varmeapparater produserer umiddelbar og komfortabel varme som sola. Disse robuste og værbestandige varmeapparatene er konstruert for utendørs oppvarming i hjem og næringslokaler.

Modell	29605
Spennning (V)	220–240 V AC 50–60 Hz
Effekt (W)	2000 W
Mål B × H × D(mm)	435*435*246
Vekt (kg)	1,95

INSTALLASJON


Viktig: Sørg for at strømkabelen er godt festet, at den ikke kommer i kontakt med reflektoren i varmeapparatet, og at den ikke havner i det oppvarmede området.

1. Dette varmeapparatet skal installeres av en kompetent person, det vil si en elektriker.
2. Koble alltid varmeapparatet fra strømforsyningen så det kan kjøle seg ned, før installasjon.

3. Dette varmeapparatet kan avgi varme direkte.
4. Strømkabelen skal være plassert nederste på varmeapparatet hvis det installeres skrått eller vertikalt.
5. Hold strømkabelen unna selve varmeapparatet, som blir varmt under bruk.
6. Ikke installer varmeapparatet på brennbart underlag.
7. Overhold minste sikkerhetsavstand mellom varmeapparatet og brennbare overflater ved montering.
8. Siden varmeapparatet skal monteres utendørs, anbefales bruk av værbestandig stikkontakt.
9. Før boring må du sikre at det ikke ligger ledninger eller vannrør i området hvor varmeapparatet skal installeres.
10. Varmeapparatet må installeres på det medfølgende festebrakettene.
11. Fest brakettene godt til monteringsoverflaten og baksiden av varmeapparatet ved hjelp av mutterne og skruene som følger med.
12. Fest varmeapparatet godt til brakettene ved hjelp av mutterne og skruene som følger med.


Installasjonstrinn:

1. Koble sammen kjedet og koblingsringen med karabinkrok. (Som vist på fig. 1) 2. Heng kjedet på skinnen, og lås med karabinkroken. (Som vist på fig. 2)



Installasjonskrav:

1. Det skal være en avstand på 350 mm fra varmeapparatet til taket.
- Det skal være en avstand på minst 500 mm mellom varmeapparatet og omgivelsene.
3. Det skal være en avstand på minst 2400 mm fra varmeapparatet til gulvet.



Advarsel:

Før du installerer varmeapparatet, må du sette opp en solid og stabil støtteskinne. Det hengende kjedet skal være stramt slik at strømkabelen aldri utsettes for belastning.

Før du bruker varmeapparatet, må du montere det skikkelig til støtteskinnen.

Bruke fjernkontrollen



Knapp	Funksjon (varmeapparat på)
	Slår varmeapparatet av eller på
	Øk nivå L1–L2
	Senk nivå L2–L1

Merk: Alle Apt-varmeapparater og -fjernkontroller har samme frekvens så det er mulig å styre flere varmeapparater med samme fjernkontroll.

TRYKKBRYTER: Slå på bryteren først og styr deretter varmeapparatet med fjernkontroll. Ta kontakt med den lokale leverandøren hvis du mangler fjernkontroll.

Sette inn batterier (ikke inkludert)

Sette inn to alkaliske batterier av typen AAA i fjernkontrollen.

1. Snu fjernkontrollen rundt, og trekk av batteridekslet. Sett inn batteriene i henhold til anvisningen, og ta hensyn til batteripolene.
2. Skift batteriene på samme måte etter behov.

Feilsøking

1. Kontroller om strømkabelen er plugget inn i en stikkontakt. Hvis ikke må du gjøre det.
2. Kontroller om strømmen til hovedsikringen fungerer.

RENG RING OG VEDLIKEHOLD

Jevnlig og forsiktig rengjøring bidrar til at det infrarøde varmeapparatet vil fungere effektivt i mange år framover. Følg disse punktene for å rengjøre varmeapparatet:

1. Plugg ut strømkabelen for din egen sikkerhet før du rengjør apparatet.
2. Påse at varmeapparatet er kaldt før du fortsetter.
3. For å holde varmeapparatet rent kan du rengjøre utsiden med en myk, fuktig klut. Du kan bruke et mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Tørk apparatet med en myk klut etter rengjøring. (FORSIKTIG: Væsker skal IKKE gå inn i varmeapparatet).
4. Ikke bruk alkohol, bensin, skurepulver, møbelpolish eller harde børster til å rengjøre varmeapparatet. Dette kan skade eller ødelegge varmeapparatets overflate.
5. IKKE senk varmeapparatet ned i vann.
6. Vent til varmeapparatet er helt tørt før bruk.

Oppbevaring: Oppbevar varmeapparatet på et kjølig og tørt sted når det ikke er i bruk, så det ikke blir støvete og skittent. Oppbevar det i emballasjen.

OBS:

1. Koble alltid varmeapparatet fra strømforsyningen så det kan kjøle seg ned, før du gjør noe arbeid på det.
2. Hvis varmeapparatet er støvete eller skittent på innsiden eller rundt varmeelementet, må du få det rengjort av en kvalifisert servicetekniker. Ikke bruk varmeapparatet i en slik tilstand.
3. Det eneste nødvendige vedlikeholdet er rengjøring av varmeapparatets utside.
4. Ikke ta på varmeelementet med bare fingrene ettersom fettrester fra dem kan påvirke lampas levetid. I tilfelle utilsiktet kontakt må du fjerne fingeravtrykkene med en myk klut fuktet med mentolsprit eller alkohol.
5. Ikke forsøk å reparere eller justere elektriske eller mekaniske funksjoner på dette varmeapparatet.
6. Varmeapparatet inneholder deler du ikke kan reparere selv. Hvis produktet blir skadd eller slutter å virke, må du returnere det til produsenten eller en servicerepresentant.
7. Skadde strømledninger skal skiftes ut av produsenten, en servicerepresentant eller person med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farer.

**KASSERING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE)**

Dette symbolet på produktet eller i brukerveiledningen betyr at det elektriske og elektroniske utstyret i henhold til EU-direktivet (WEEE) må kasseres separat fra annet husholdningsavfall, da det kan være skadelig for miljøet. EU-landene har avfallsinnsamlingssystemer. Kontakt din lokale forhandler eller myndighetene for mer informasjon.

Importør/Produsent:

F&H A/S Gl. Skivevej 70 DK-8800 Viborg DANMARK

Varning

DESSA INSTRUKTIONER SKA LÄSAS NOGGRANT OCH SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK.

Vi tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av att dessa instruktioner inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS NOGGRANT – Infravärmaren är utformad för säker funktion. Trots det kan installation, underhåll och användning av värmaren innebära risker. Genom att följa dessa instruktioner minskar man risken för brand, elstötar och personskador och håller installationstiden till ett minimum. Spara dessa instruktioner för framtida bruk.

1. Läs alla instruktioner innan du använder värmaren.
2. Plocka ut enheten ur förpackningen och kontrollera att den är i gott skick innan du använder den.
3. Låt inte barn leka med delar av förpackningen (till exempel plastpåsar).
4. Kontrollera att hushållsspänningen stämmer överens med värmarens märkvärde.
5. Kontrollera att strömsladden och kontakten inte är skadade innan produkten används.
6. Innan du ansluter strömsladden ska du stänga av strömmen, och när du startar enheten ska du se till att dina händer är torra för att förhindra elstötar.
7. Använd inte lättantändliga föremål i närheten av värmaren, och låt till exempel inte möbler, kuddar, sängkläder, papper, kläder och gardiner finnas närmare än 1 meter från värmaren.
8. Får inte användas i närheten av ett badkar eller en pool eller annan vätska.
9. För att undvika elstötar ska du inte sänka ned sladden eller kontakten i vatten eller annan vätska.
10. Du får inte föra in eller låta främmande föremål komma in i någon ventilations- eller frånluftsöppning, eftersom det kan leda till elstötar, brand eller skador på värmaren.
11. Koppla alltid ur värmaren när den inte används.
12. Låt inte sladden hänga ut över kanten på bänken eller bordet där ett barn kan dra i den.
13. För inte in fingrar eller främmande föremål i gallret när apparaten är igång.
14. Lämna inte apparaten oövervakad när den är i bruk.
15. Värmaren är inte avsedd att användas i badrum, tvättstugor eller liknande platser inomhus. Den får aldrig placeras där den kan falla ned i ett badkar eller annan vattenbehållare.
16. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av att dessa instruktioner inte följs eller på grund av annan felaktig användning.
17. Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de

inte övervakas eller instrueras gällande användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn och känsliga människor ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

18. Om strömsladden är skadad på något sätt måste den bytas ut av tillverkaren, dennes ombud eller en liknande behörig person för att undvika fara.
19. För att förhindra att apparaten överhettas ska man hålla luftintagen och luftutloppen rena från allting som kan sätta igen dem. Kontrollera alla intag och utlopp regelbundet för att säkerställa att de är fria från smuts och damm. FÅR INTE ÖVERTÄCKAS.
20. Delar av värmaren kan nå temperaturer över 200 °C, kontakt med värmeröret, reflektorn eller metalldelar nära värmeröret kan orsaka svåra brännskador. För att undvika brännskador ska du inte låt huden komma i kontakt med heta ytor.
21. Du får ALDRIG sätta händerna under värmeelementen. Låt ALLTID värmeelementen svalna i minst 10 minuter innan du vidrör värmeröret eller intilliggande delar.
22. Produkten innehåller återvinningsbara material. Produkten får inte kastas med hushållsavfallet. Kontakta din kommun för information om närmaste återvinningsstation.

Inledning

Infravärmaren Apt ger direkt och skön värme, precis som solen. Dessa robusta och vattentäta värmare är utformade för hushållsbruk och kommersiellt bruk utomhus.

Modell	29605
Spänning (V)	220–240 V AC 50–60 HZ
Effekt (W)	2 000 W
Mått W × H × D (mm)	435 * 435 * 246
Vikt (kg)	1,95

INSTALLATION

Viktigt Se till att strömkabeln sitter ordentligt och att den inte kommer i kontakt med värmarens reflektor eller hänger ned i det uppvärmda området.


1. Värmaren ska installeras av en behörig person, till exempel en utbildad elektriker.
2. Koppla alltid bort värmaren från strömmen och låt den svalna innan den installeras.
3. Det här värmaren kan värmas upp direkt.
4. Strömsladden måste sitta i värmarens nedre ände om värmaren installeras i en vinkel eller vertikalt.
5. Håll strömsladden borta från den delen av värmaren som blir varm under användning.
6. Installera inte värmaren på en lättantändlig yta.
7. Följ kraven på minsta säkerhetsavstånd mellan värmaren och den lättantändliga ytan

när värmaren monteras.

8. Eftersom värmaren ska användas utomhus rekommenderas ett vattentätt uttag.
9. Innan du borrar ska du se till att det inte går några kablar eller vattenrör där värmaren ska installeras.
10. Värmaren måste installeras på de medföljande fästena.
11. Montera fästena ordentligt på monteringsytan och baksidan av värmaren med hjälp av medföljande skruvar och muttrar.
12. Dra åt värmaren ordentligt på fästena med medföljande skruvar och muttrar.


Installationssteg:

Anslut först kedjan och anslutningsringen med en karbinhake. (Enligt bild 1) Häng sedan kedjan i skenan och lås fast den med en karbinhake. (Enligt bild 2)



Installationskrav:

1. Se till att det är ett avstånd på 350 mm mellan värmaren och taket.
- Håll ett avstånd på minst 500 mm mellan värmaren och omgivningen.
3. Se till att värmaren sitter minst 2 400 mm ovanför marken.



Varning

Innan du installerar värmaren ska du se till att stödskenan sitter ordentligt och att kedjan hänger stramt så att strömsladden inte sträcks ut.

Innan du använder värmaren ska du se till att den är ordentligt monterad på stödskenan.

Instruktioner för fjärrkontrollen



Knapp	Funktion (Värmare på)
	Slår på eller stänger av värmaren
	Öka nivå L1–L2
	Sänk nivå L2–L1

Obs Alla Apt-värmare och deras fjärrkontroller använder samma frekvens därför är det möjligt att styra flera värmare med en och samma fjärrkontroll.

TRYCKKNAPP: slå först på värmaren och styr den sedan med fjärrkontrollen. Om du tappar bort fjärrkontrollen kan du beställa en ny från din lokala återförsäljare.

Sätta i batterierna (medföljer ej)

Sätt i två alkaliska AAA-batterier i fjärrkontrollen

1. Dra ut batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen. Sätt i batterierna åt rätt håll.
2. Byt ut batterierna på samma sätt som beskrivs ovan.

Felsökning

1. Kontrollera att strömsladden är ansluten till ett eluttag.
2. Kontrollera att huvudsäkringen inte har gått.

SK TSEL OCH UNDERHÅLL

Regelbunden och noggrann rengöring gör att infravärmaren fungerar effektivt och problemfritt i många år. Följ stegen nedan för att rengöra värmaren:

1. För att skydda dig själv ska du dra ur strömsladden innan du börjar rengöra apparaten.
2. Se till att värmaren är sval innan du fortsätter.
3. För att hålla värmaren ren kan det yttre skalet rengöras med en mjuk, fuktig trasa. Du kan använda ett mildt rengöringsmedel om det behövs. Efter rengöring torkar du av enheten med en mjuk trasa. (VARNING! Låt INTE vätska komma in i värmaren.)
4. Använd INTE alkohol, bensin, slippulver, möbelpolermedel eller grova borstar för att rengöra värmaren. Detta kan skada värmarens yta.
5. Sänk INTE ned värmaren i vatten
6. Vänta till värmaren är helt torr innan du använder den.

Förvaring: Förvara värmaren på en sval och torr plats när den inte används, för att förhindra att damm och smuts samlas. Förvara värmaren i en kartong.

VARNING

1. Koppla alltid bort värmaren från nätströmmen och låt den svalna innan du gör något med den.
2. Om det samlats damm eller smuts inuti enheten eller runt värmeelementets ska du låta enheten rengöras av ett behörigt ombud. Använd inte värmaren i det skicket.
3. Det enda underhåll som krävs är att man rengör värmarens yttre ytor.
4. Vidrör inte värmeelementet med bara händer, eftersom det kan påverka lampans livslängd. Om du råkar vidröra det ska du torka bort eventuella fingeravtryck med en mjuk trasa som fuktats med rengöringssprit.
5. Försök inte reparera eller justera någon av värmarens elektriska eller mekaniska funktioner.
6. Värmaren innehåller inga delar som kan servas av användaren. Om produkten skadas eller går sönder måste den skickas tillbaka till tillverkaren eller dennes serviceombud.
7. Skadad strömsladd ska bytas ut av tillverkaren, ett serviceombud eller annan behörig person för att undvika risker.



KASSERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE-DIREKTIVET)

Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna innebär att den elektriska och elektroniska utrustningen enligt EU-direktivet (WEEE) måste kasseras separat från annat hushållsavfall eftersom den kan vara skadlig för miljön. Länderna i EU har återvinningssystem. Kontakta din lokala leverantör eller myndighet för mer information.

Importerad av:

F&H A/S Gl. Skivevej 70 DK-8800 Viborg
DANMARK

Varoitus

NÄMÄ OHJEET ON LUETTAVA HUOLELLISESTI JA SÄILYTETTÄVÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Emme ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

LUE HUOLELLISESTI - Infrapunalämmitin on suunniteltu turvalliseen käyttöön. Tästä huolimatta lämmittimen asennus, huolto ja käyttö voivat olla vaarallisia. Seuraavien menettelytapojen noudattaminen vähentää tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskiä ja pitää asennusaika mahdollisimman lyhyenä. Säilytä nämä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.

1. Lue kaikki ohjeet ennen lämmittimen käyttöä.
2. Poista laite pakkauksesta ja tarkista, että se on hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
3. Älä anna lasten leikkiä pakkauksen osilla (kuten muovipusseilla).
4. Tarkista kotitalouden jännite varmistaaksesi, että se vastaa lämmittimen nimellispiirustusta.
5. Tarkista virtajohto ja pistoke huolellisesti ennen käyttöä, etteivät ne ole vaurioituneet.
6. Ennen kuin irrotat virtajohdon, muista sammuttaa virta, kun kytket laitteen virran, varmista, että kätesi ovat kuivat sähköiskun välttämiseksi.
7. Älä käytä syttyviä esineitä lämmittimen lähellä tai sen kohdalla, kuten huonekaluja, tyynyjä, vuodevaatteita, paperia, vaatteita ja verhoja vähintään metrin etäisyydellä lämmittimen etuosasta ja pidä ne aina sivuilla ja takana.
8. Älä käytä lämmitintä kylpyammeen tai uima-altaan tai minkään nestelähteen lähellä tai välittömässä läheisyydessä.
9. Sähköiskulta suojaamiseksi älä upota johtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
10. Älä työnnä tai päästä vieraita esineitä mihinkään tuuletus- tai poistoaukkoon, sillä tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai lämmittimen vaurioitumisen.
11. Irrota aina pistoke, kun lämmitin ei ole käytössä.
12. Johto ei saa roikkua työtason yläpuolella, josta lapset voivat helposti vetää sitä.
13. Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä säleikön sisään sen ollessa toiminnassa.
14. Älä jätä laitetta valvomatta sen ollessa toiminnassa.
15. Lämmitintä ei ole tarkoitettu käytettäväksi kylpyhuoneissa, pesuloissa tai vastaavissa sisätiloissa, äläkä koskaan laita lämmitintä paikkaan, jossa se voi pudota kylpyammeeseen tai muuhun vesiastiaan.
16. Mitään vastuuta ei voida ottaa mistään vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai muusta epäasianmukaisesta käytöstä tai virheellisestä käsittelystä..
17. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on rajoituksia

fyysisissä ja henkisissä sekä aisteihin liittyvissä kyvyissä, tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, ellei heitä valvo ja ohjaa laitteen käyttöön henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia ja haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä tulee valvoa, etteivät he leiki laitteella.

18. Jos virtajohto vaurioituu millään tavalla, valmistajan tai sen huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
19. Laitteen ylikuumenemisen estämiseksi pidä ilmanottoaukot ja -lähtöaukot puhtaina ja vapaina kaikesta, mikä voi aiheuttaa tukkeutumisen. Tarkista kaikki tulo- ja poistoaukot aika ajoin varmistaaksesi, että niihin ei ole kertynyt likaa tai pölyä. EI SAA PEITTÄÄ.
20. Lämmittimen osat voivat ylittää 200 °C, kosketus lämmitysputken, heijastimen tai lämmitysputken lähellä olevien metalliosien kanssa voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Palovammojen välttämiseksi älä anna paljaan ihon koskettaa kuumaa pintaa.
21. ÄLÄ KOSKAAN aseta käsiä lämmityselementtien alle. Anna AINA lämmityselementin jäähtyä vähintään 10 minuuttia ennen kuin kosketat lämmitysputkea tai sen viereisiä osia.
22. Laitteessa on kierrätettäviä materiaaleja. Älä hävitä laitetta lajittelemattomana kotitalousjätteenä. Selvitä jätehuollosta lähin keräyspiste.

ohdanto

Apt -infrapunalämmittimet tuottavat välittömästi miellyttävää lämpöä aivan kuin aurinko. Nämä kestävät ja säänkestävät lämmittimet on suunniteltu kotitalouksien ja kaupallisten tilojen lämmityskäyttöön ulkotiloissa.

Malli	29605
Jännite (V)	220-240V AC 50-60HZ
Teho (W)	2000 W
Mitat LxKxS (mm)	435*435*246
Paino (KG)	1,95

ASENNUS


Tärkeää: Varmista, että virtakaapelit on kiinnitetty hyvin ja että ne eivät pääse kosketuksiin lämmittimen heijastimen kanssa tai että ne eivät siirry lämmitettävälle alueelle.

1. Lämmittimen saa asentaa pätevä asentaja, esim. sähköasentaja.
2. Irrota lämmitin aina sähköverkosta ja anna sen jäähtyä ennen asennusta.
3. Tämä lämmitin lämmittää suoraan.
4. Virtakaapelin täytyy olla lämmittimen alapäässä, jos lämmitin asennetaan vinoon tai pystysuoraan.
5. Pidä virtajohto kaukana lämmittimen rungosta, joka kuumenee käytön aikana.
6. Älä asenna lämmitintä syttyvälle pinnalle.

7. Noudata asennettaessa lämmittimen rungon ja syttyvien pintojen välistä vähimmäisturvaetäisyyttä.
8. Koska lämmitintä käytetään ulkona, suositellaan säänkestävää pistorasiaa.
9. Varmista ennen porausta, ettei alueella, johon lämmitin asennetaan, ole johtoja tai vesiputkia.
10. Lämmitin on asennettava mukana toimitettuihin kiinnityskannakkeisiin.
11. Kiinnitä kannattimet tukevasti kiinnityspintaan ja lämmittimen takaosaan mukana toimitetuilla muttereilla ja ruuveilla.
12. Kiinnitä lämmitin tukevasti kiinnikkeisiin mukana toimitetuilla muttereilla ja ruuveilla.


Asennusvaiheet:

1. Liitä ketju ja liitäntärengas karabiinihakasella. (kuten kuvassa 1).
2. Ripusta ketju kiskoon ja lukitse se sitten karabiinihakasella. (kuten kuvassa 2)



Asennusvaatimukset:

1. Pidä 350 mm etäisyys lämmittimen ja katon välillä.
- Pidä vähintään 500 mm etäisyys lämmittimen ja ympäristön välillä.
3. Pidä vähintään 2400 mm korkeus lämmittimestä maahan.



Varoitus:

Ennen kuin asennat lämmitimen, tee tukikiskosta riittävän kestävä ja luja ja tee ripustusketju aina kireälle ja virtajohto ei koskaan rasiutu.

Ennen kuin käytät lämmitintä, varmista, että se on asennettu tiukasti tukikiskoon

Kaukosäätimen ohjeet



Painike	Toiminta (Lämmitin päällä)
	Kytkee lämmitimen päälle tai pois
	Tason lisäys L1-L2
	Tason lasku L2-L1

Huomaa: Kaikilla Apt-lämmitimillä ja niiden kaukosäätimillä on sama taajuus joten yhdellä kaukosäätimellä on mahdollista ohjata useita lämmitimiä.

PAINOKYTKIN: Käännä kytkin ensin päälle ja käytä sitten lämmitintä kaukosäätimellä. Jos kaukosäädin puuttuu ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään vaihtoa varten.

Paristojen asennus (eivät sisälly)

Aseta kaksi AAA-alkaliparistoa kaukosäätimeen.

1. Käännä kaukosäätimen takaosaa ja vedä paristokotelon kansi ulos.. Aseta paristot paikoilleen ohjeiden mukaisesti ja napaisuus huomioiden.
2. Vaihda paristot edellä kuvatulla tavalla.

Vianetsintä

1. Tarkista, onko virtajohto kytketty pistorasiaan, jos ei ole, kytke se.
2. Tarkista, että pääsulakkeen sähköt toimivat.

PUHDISTUS A HUOLTO

Säännöllinen ja huolellinen puhdistus auttaa infrapunalämmitintäsi toimimaan tehokkaasti monta vuotta ongelmitta. Puhdista lämmitin noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Irrota virtajohto turvallisuutesi vuoksi ennen laitteen puhdistamista.
2. Varmista, että lämmitin on jäähtynyt ennen kuin jatkat.
3. Jotta lämmitin pysyy puhtaana, ulkokuori voidaan puhdistaa pehmeällä, kostealla liinalla. Tarvittaessa voit käyttää mietoa pesuainetta. Puhdistamisen jälkeen kuivaa laite pehmeällä liinalla. (VARO: ÄLÄ päästä nesteitä lämmitimeen).
4. ÄLÄ käytä alkoholia, bensiiniä, hankaavia jauheita, huonekalukiillotusaineita tai karkeaa harjaa lämmitimen puhdistamiseen. Tämä voi vahingoittaa tai heikentää lämmitimen pintaa.
5. Lämmitintä EI SAA upottaa veteen
6. Odota kunnes lämmitin on täysin kuiva ennen kuin käytät sitä.

Säilytys: Säilytä lämmitintä viileässä ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä pölyn ja lian kertymisen estämiseksi. Käytä pakkauslaatikkoa säilyttämiseen.

Huomio:

1. Irrota lämmitin aina sähköverkosta ja anna sen jäähtyä, ennen kuin yrität työskennellä sen parissa.
2. Jos lämmitin on kerännyt pölyä tai likaa laitteen sisälle tai lämmityselementin ympärille, anna laitteen puhdistaa pätevä huoltoliike. Älä käytä lämmitintä tässä tilassa.
3. Ainoa huoltotarve on lämmittimen ulkopintojen puhdistus.
4. Älä koske lämmityselementtiin paljain sormin, sillä kädestäsi irronnut rasva voi vaikuttaa lampun käyttöikään. Jos siihen kosketaan vahingossa, poista sormenjäljet pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu mentolialkoholiin tai alkoholiin.
5. Älä yritä korjata tai säätää tämän lämmittimen sähköisiä tai mekaanisia toimintoja.
6. Lämmitin ei sisällä käyttäjän huollettavia osia. Jos laite vaurioituu tai hajoaa, se on palautettava valmistajalle tai sen huoltoliikkeelle.
7. Vaurioituneet virtajohdot saa vaihtaa valmistaja, huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö vaaran välttämiseksi.

**SÄHKÖ - A ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN (WEEE-DIREKTIIVI) **

Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että Euroopan unionin direktiivin (WEEE) mukainen sähkö- ja elektroniikkalaitte pitää hävittää erillään muusta kotitalousjätteestä, koska laitteet voivat olla haitallisia ympäristölle. EU-maissa on omat jätteenkierrätysjärjestelmänsä. Ota yhteyttä oman alueesi jätehuollon viranomaiseen saadaksesi lisätietoja.

Maahantuoja:

F&H A/S Gl. Skivevej 70 DK-8800 Viborg
DENMARK

ADVARSEL

DENNE VEJLEDNING SKAL LÆSES GRUNDIGT OG OPBEVARES TIL FREMTIDIG BRUG.

Vi er ikke ansvarlige for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af denne vejledning.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆSES GRUNDIGT – Den infrarøde varmer er konstrueret med henblik på sikker drift. Ikke desto mindre kan montering, vedligeholdelse og drift af varmeren være farlig. Ved at overholde følgende procedurer reduceres risikoen for brand, elektrisk stød og personskaade, og monteringstiden holdes på et minimum. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

1. Læs alle instruktioner, inden du bruger denne varmer.
2. Fjern enheden fra emballagen, og kontroller, om den er i god stand inden brug.
3. Lad ikke børn lege med dele af emballagen (f.eks. plastposer).
4. Kontroller husets spænding for at sikre, at den passer med varmerens nominelle specifikationer.
5. Kontroller ledningen og stikket omhyggeligt før brug for at sikre, at de ikke er beskadiget.
6. Sørg for at slukke for strømmen, før du trækker stikket ud af stikkontakten, og at dine hænder er tørre, når du tænder for enheden for at undgå elektrisk stød.
7. Brug ikke brændbare genstande i nærheden af og ret ikke varmeren mod f.eks. møbler, puder, sengetøj, papir, tøj og gardiner mindst 1 meter fra forsiden af varmeren, og hold dem væk fra siderne og bagsiden.
8. Må ikke anvendes tæt på eller i umiddelbar nærhed af et badekar eller en swimmingpool eller enhver væskekilde.
9. For at beskytte mod elektrisk stød må ledningen eller stikket ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
10. Indsæt ikke fremmedlegemer i ventilations- eller udluftsåbninger, da dette kan medføre elektrisk stød, brand eller beskadigelse af varmeren.
11. Tag stikket ud, når enheden ikke bruges.
12. Lad ikke ledningen hænge ud over bordpladen, så børn let kan trække i den.
13. Stik ikke fingre eller genstande ind i gitteret under driften.
14. Lad ikke enheden være uden opsyn under brugen.
15. Denne varmer er ikke beregnet til brug på badeværelser, vaskerier og lignende indendørs lokaler, og den må aldrig sættes på et sted, hvor den kan falde ned i et badekar eller en anden vandbeholder.
16. Der kan ikke påtages et ansvar for skader forårsaget af manglende overholdelse af denne vejledning eller anden ukorrekt brug eller forkert håndtering.

17. Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller forinden har fået en grundig instruktion i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn og sårbare personer skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
18. Hvis strømforsyningsledningen er beskadiget på nogen måde, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller lignende kvalificeret person for at undgå fare.
19. For at undgå overophedning af denne enhed skal luftind- og -udgangene holdes rene og fri for alt, der kan forårsage blokering. Kontroller alle ind- og udgange regelmæssigt for at sikre, at de er fri for snavs eller støvansamlinger. MÅ IKKE TILDÆKKES.
20. Dele af varmeren kan nå op på over 200°C, kontakt med varmerøret, reflektoren eller metaldele i nærheden af varmerøret kan forårsage alvorlige FORBRÆNDINGER. For at undgå forbrændinger må den varme overflade ikke berøres med bare hænder.
21. Sæt ALDRIG hænderne ind under varmeelementerne. Lad ALTID varmeelementer køle af mindst 10 minutter, inden varmerør eller tilstødende dele berøres.
22. Dette produkt indeholder genanvendelige materialer. Undlad at bortskaffe dette produkt som usorteret kommunalt affald. Kontakt din lokale kommune for at få oplyst nærmeste indsamlingssted.

Introduktion

Apt infrarøde varmere af kulstof producerer øjeblikkelig og behagelig varme som solen. Disse robuste og vejrbestandige varmere er designet til udendørs opvarmning af bolig- og erhvervsområder.

Model	29605
Spænding (V)	220-240V AC 50-60HZ
Effekt (W)	2000W
Mål BxHxD (mm)	435*435*246
Vægt (kg)	1,95

MONTERING

Vigtigt: Sørg for, at forsyningskablerne er godt monteret, og at de ikke kommer i kontakt med varmerens reflektor, eller at de ikke trækkes ind i det opvarmede område.

1. Varmeren skal monteres af en kompetent person, dvs. en kvalificeret elektriker.
2. Afbryd altid varmeren fra strømmen, og lad den køle af før montering.
3. Denne varmer kan blive varm med det samme.
4. Forsyningskablet skal placeres i den nederste ende af varmeren, hvis varmeren er


monteret ved en vinkel eller lodret.

5. Hold altid strømforsyningsledningen væk fra varmerens hoveddel, som bliver varm under brugen.
6. Monter ikke varmeren på en brændbar overflade.
7. Overhold den minimale sikkerhedsafstand mellem varmerens hoveddel og de brændbare overflader ved monteringen.
8. Siden varmeren skal bruges udendørs, anbefales et vejrbestandigt udtag.
9. Før du borer, skal du sikre dig, at der ikke er ledninger eller vandrør i det område, hvor varmeren skal monteres.
10. Varmeren skal monteres på de medfølgende monteringsbeslag.
11. Fastgør beslagene sikkert til monteringsoverfladen og varmerens bagside med de medfølgende møtrikker og skruer.
12. Fastgør varmeren sikkert på beslagene ved hjælp af de medfølgende møtrikker og bolte.

Monteringstrin:

1 Forbind kæden og forbindelsesringen med en karabinhage. (som vist i fig. 1) 2


Sæt kæden på skinnen, og lås den med en karabinhage. (som vist i fig. 2)



Kravene til monteringen:

1. Hold en afstand på 350 mm mellem varmer og loft.

Hold en afstand på mindst 500 mm mellem varmer og omgivelserne. 3. Hold en afstand på min. 2400 mm fra varmer til gulv.



Advarsel:

Før varmeren installeres, skal du sørge for, at støtteskinnen er tilstrækkelig holdbar og fast, at den hængende kæde altid er stram, og at forsyningskablet aldrig bliver belastet.

Inden varmeren bruges, skal du sørge for, at den monteres godt fast på støtteskinnen.

Vejledning til fjernbetjening



Knap	Funktion (varmer til)
	Slår varmeren til eller fra
	Øg niveauet L1-L2
	Reducer niveauet L2-L1

Bemærk: Alle Apt varmere og deres fjernbetjening har samme frekvens så man kan styre flere varmere med én fjernbetjening.

TRYKKONTAKT: sæt først afbryderen på TIL, betjen derefter varmeren med fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen bliver væk skal du kontakte din lokale forhandler for at få en erstatning.

Isætning af batterier (ikke inkluderet)

Isæt 2 AAA/ alkaliske batterier i fjernbetjeningen

1. Vend fjernbetjeningen om, og træk batteridækslet ud. Sæt batterierne i iht. instrukserne og batteriernes poler.
2. Skift batterierne på samme måde som vist ovenfor.

Fejlfinding

1. Kontroller, om strømkablet er tilsluttet en stikkontakt, hvis ikke, skal du sætte det i stikkontakten.
2. Kontroller, om strømmen til hovedsikringen virker.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Regelmæssig og omhyggelig rengøring hjælper din infrarøde varmer til at fungere effektivt og problemfrit i mange år. Følg disse trin for at rengøre din varmer:

1. Tag el-ledningen ud for din egen sikkerhed inden rengøring af enheden.
2. Sørg for, at varmeren er kold, før du fortsætter.
3. For at holde varmeren ren kan den udvendige kappe rengøres med en blød, fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel hvis nødvendigt. Efter rengøringen tørres enheden af med en blød klud. (FORSIGTIG: Der må IKKE komme væsker ind i varmeren).
4. Brug IKKE alkohol, benzin, slibende pulvere, møbelpolering eller grove børster til at rengøre varmeren. Dette kan beskadige eller nedbryde varmerens overflade.
5. Nedsenk IKKE varmeren i vand
6. Vent, indtil varmeren er helt tør, før den bruges.

Opbevaring: Opbevar varmeren på et køligt og tørt sted, når den ikke er i brug, for at undgå ophobning af støv og snavs. Brug emballagen til opbevaringen.

BEMÆRK:

1. Afbryd altid varmeren fra strømmen, og lad den køle af, før du forsøger at arbejde på den.
2. Hvis varmeren har samlet støv eller snavs indvendigt eller omkring varmeelementet, skal du få enheden rengjort af en kvalificeret servicerepræsentant. Brug ikke varmeren i denne tilstand.
3. Den eneste vedligeholdelse, der er nødvendig, er rengøring af varmerens udvendige overflader.
4. Rør ikke ved varmeelementet med bare fingre, da partikler på din hånd kan påvirke lampens levetid. Hvis den berøres ved et uheld, skal fingeraftryk fjernes med en blød klud, der er fugtet med mentholholdig sprit eller alkohol.
5. Forsøg ikke at reparere eller justere elektriske eller mekaniske funktioner på denne varmer.
6. Varmeren indeholder ikke dele, der kan serviceres af brugeren. Hvis produktet bliver beskadiget eller går i stykker, skal det returneres til producenten eller dennes serviceagent.
7. Beskadigede strømforsyningsledninger skal udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller lignende kvalificeret person for at undgå fare.

**BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)**

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr iht. det europæiske direktiv (WEEE) skal bortskaffes adskilt fra andet husholdningsaffald, da det kan forurene miljøet. Landene i EU har systemer til affaldsindsamling. Kontakt din lokale forhandler eller myndighed for yderligere oplysninger.

Importør:

F&H A/S Gl. Skivevej 70 DK-8800 Viborg
DANMARK